


Manuel d'utilisation

ISE Vélo Biking SY-7002



Avant de commencer...

Cher client, nous vous remercions de votre achat et de votre confiance.

Nous espérons que vous pourrez pleinement profiter de votre produit.

Afin de garantir la bonne utilisation de celui-ci, nous vous invitons à prendre connaissance du Manuel d'utilisation dans son intégralité.

Pour toute question complémentaire ou toute demande relative à votre Vélo Biking SY-7002 , vous pouvez prendre contact avec notre service clients.

Celui-ci est joignable du Lundi au Vendredi de 10h à 18h au 09.52.21.20.06.

Vous pouvez également nous contacter par e-mail à l'adresse suivante : julien@isefit.com.


Nous vous souhaitons une bonne séance de sport !

L'équipe ISEFIT

ASSEMBLAGE DU PRODUIT


ATTENTION : Veillez à bien suivre les instructions de montage.

Première étape : Ouvrez le carton extérieur, retirez les pièces citées ci-dessous du carton, puis laissez le cadre principal au sol.




1. Utilisez la clé plate, assemblez le boulon (262), la rondelle (257), l'écrou (263) sur le tube frontal (24) puis assemblez-le avec le tube du pied arrière (255), et enfin assemblez le tout au cadre principal.

Deuxième étape :




1. Insérez la pipe de levage de la selle (40) dans le cadre principal (255) avec le bouton (58).
2. Insérez la selle (42) dans la pièce (63), couvrez avec la rondelle plate (269). Utilisez le bouton (268) pour maintenir la selle et la pipe de levage

Troisième étape :



1. Insérez la pipe de levage (29) dans le cadre principal (255) en utilisant le bouton (58).
2. Barre de poignée (32), boulon (259), rondelle à ressort (258), rondelle plate (257). Montez le tout dans la pipe de levage de la poignée.
3. Insérez le cadran numérique (264) dans la tour (265) puis utilisez le boulon (266) pour serrer le tout.



Liste des pièces

NO.	DÉSCRIPTION	Taille	Quantité
262	Boulon du chariot	M8X40	4
257	Rondelle	ø8	4
263	Écrou de capuchon	M8	4
	Tube du pied arrière		1
	Vis à pied réglable		4
255	Cadre principal		1
R	Pédale droite		1
24	Tube du pied frontal		1
58	Bouton		2
L	Pédal gauche		1
268	Bouton		1
269	Grande rondelle plate		1
40	Pipe de levage du coussin		1
63	Semelle de coussin		1
42	Coussin		1
29	Pipe de levage		1
32	Barre de poignée		1
266	Boulon	ST4.2x32	1
265	Tour de montre numérique		1
264	Montre numérique		1
259	Boulon à main		4
258	Rondelle à ressort	ø8	4
257	Rondelle plate	ø8	4

ATTENTION

- 1- Avant de commencer tout exercices, il est recommandé de consulter votre médecin.
- 2- Vérifiez que tous les boulons soient bien serrés.
- 3- Le produit ne doit pas être exposé à l'humidité. Cela entraînerait une défaillance du produit (en cas de dommages, nous ne pourrions prendre en charge une éventuelle réclamation).
- 4- Veillez à utiliser une tenue adéquate pour l'utilisation de votre vélo (jogging – basket).
- 5- Nous conseillons d'attendre au moins 40 minutes après un repas avant de faire de l'exercice.
- 6- Afin de prévenir les blessures, nous vous invitons à bien vous échauffer avant d'utiliser votre produit.
- 7- Les personnes atteintes d'hypertension doivent impérativement consulter un médecin avant l'utilisation du produit.
- 8- Veillez à ne pas ajouter de pièces non-comprises dans le carton pour éviter d'endommager votre vélo.

Instructions de maintenance

Ce produit est destiné à un usage régulier et domestique.

Votre produit bénéficie d'une garantie pièces d'un an.

Tout dommage du produit causé par un élément extérieur ne pourra être pris en charge par la garantie.